



**Hellberg Local 446**  
Bruksanvisning

**Hur skall jag använda och sköta mitt hörselskydd**

Alla hörselskydd som omfattas av detta instruktionsblad har hjässbygel eller hjälmfäste av termoplast och skumplastfyllda tätningssringar.

**Användning**

För att få högsta komfort och skydd av detta hörselskydd skall du;

- Använda, sköta och justera skyddet i enlighet med nedanstående instruktioner.
- Regelbundet kontrollera att inga delar är utslitna eller att sprickor finns i skyddet.

**Användning (Hjässbygel)**

Justera skyddet till dess största storlek och sätt det på dig. Se till att öronen helt omsluts av kåporna och att du får ett jämt tryck runt öronen. Justera nu kåporna så att bygeln vilar lätt på hjässan.

**Användning (Hjälmmontaget)**

Justera skyddet till dess största storlek och sätt det på dig. Se till att öronen helt omsluts av kåporna och att du får ett jämt tryck runt öronen. Justera nu kåporna

så att hjälmen sitter bekvämt på huvudet.

**Varning**

Om ovanstående instruktioner inte uppmärksammas kan dämpningseffekten minska dramatiskt.

**Skötsel**

Hörselskyddet och tätningssringarna slits och skall regelbundet kontrolleras. Rengör med mild tvättmedel (tvål). Du måste veta att det du tvättar med inte irriterar huden. Hörselskyddet skall förvaras torrt och rent. Spara därför förpackningen och använd den.

**Underhåll**

Dra av den självhäftande tätningssringen. Drag av skyddsfilm från tätningssringen och placera den runt hålet, tryck fast. Välj rätt hygiensats till ditt hörselskydd.

Läs bruksanvisningen noga före användandet.

Handhavande av Local 446

**PTT-knapp**  
Hålls intryckt vid sändning.

**On/Off och volym**  
Startar elektroniken, reglerar volymen både på medhörning och den inbyggda komradion.

**Auto cut off**  
För att skydda batteriet från oavsiktlig urladdning stängs elektroniken av efter 4 timmar. För att återstarta Local, vrid ner volymkontrollen till avstängningsläget och tillbaka igen.

**Laddningång**  
Anslut laddaren och låt den ladda ca. 10 timmar. Här kan du också ansluta extern PTT-knapp, Walkman, CD-spelare, kom-radio etc.

**Funktionsknapp**  
Sköter inställningen av kanal och sändningsläge med hjälp av röststyrning.

Kort tryck      Långt tryck

Aktuell meny  
Menybyte

VOX val 1-3      Kanalval 1-8

Snabbstegring      Snabbstegring

Teknisk specifikation

- Frekvens- 446.00625-446.09375 MHz, Friband.
- Kanalseparation- 12.5 KHz
- Uppladdningsbara batterier NimH 1500mA, klarar ca 1000 laddningar.
- Laddningstid- 10 timmar
- Laddare- ingår
- Drifttid- 40 timmar, TX 5%.
- Automatisk avstängning- efter 4 timmar.
- Uteffekt- 500mW ERP.
- Antal kanaler- 8.
- VOX- ställbar i tre nivåer beroende på bakgrundsbuller.
- EPS- Elektroniskt säkerhetssystem, max 80 dB på insidan.
- CEPS- Säkerhetssystem för inkommande signaler, max 80 dB.
- Snabbstegringsfunktion- inom varje menyval.
- Röstbekräftelse av vald inställning..
- Volym kontroll- separat för kommunikation och LD funktion.

Testad enligt EN 352-4, vikt 465 gr.

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Mean value	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
1 std. deviation	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Tillbehör

**Extern PTT-knapp**

Som tillbehör finns en extern PTT-knapp med klämfäste. Art.nr 99520

**Hellberg Fresh**

Självhäftande hygienring som är värmeabsorberande och gör det skönare och mer hygieniskt att bära hörselskyddet. Art.nr 99900.

**Hygiensats**

Nya tätningssringar som bör bytas ut minst en gång per 1/2 år. Art.nr 99040.

**Mikrofonskydd (kåpa)**

Utbytbara självhäftande vindskydd. Art.nr 99510

**Mikrofonskydd (bommikrofon)**

Vindskydd för bommikrofon. Art.nr 99515